Audio CD Recorder

CDR950/951

- Instructions for use
- Mode d'emploi
- Instrucciones de manejo
- Bedienungsanleitung
- Gebruiksaanwijzing
- Istruzioni per l'uso
- Brugsanvisning
- Bruksanvisning
- Käyttöohje
- Manual de utilização
- Οδηγίες χρήσεως
- Instrukcja obsługi



Let's make things better.



PHILIPS

GENERAL INFORMATION

DK

Advarsel:

Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

S

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kann användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för läserklass 1.

SF

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilille.

LASER SAFETY

This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS
RADIATION EXPOSURE OR OTHER UNSAFE OPERATION.

NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS WITH THE POWER SWITCHED ON.



The CDR950/951 is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive.

LASER

Type Semiconductor laser GaAlAs Wave lenght 775~795 nm (at 25° C)
Output Power 2,5 mW (Read) 35 mW (Write)
Beam divergence 60 degree.

NOTE: THIS WARNING IS LOCATED INSIDE THE ENCLOSURE

CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID

EXPOSURE TO BEAM

VARO! AVATTAESSA OLET ALTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER

SÄTTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEN

VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD

BETRAKTA EJ STRÅLEN

ADVERSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ

UNSAETTELSE FOR STRÅLING

DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID DIRECT

EXPOSURE TO BEAM

VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG

GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETSEN

CLASS 1 LASER PRODUCT

LUOKAN I LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

For Customer Use:

Read carefully the information located at the back plate of your CD recorder/player and enter below the Serial N° . Retain this information for future reference.

Model N°.	CDR950/	'951	

Serial N°.....

Svenska

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning
ALLMÄN INFORMATION OCH SKIVOR
Välkommen142
Om denna instruktionsbok142
Teknisk data
Skivor för inspelning
Skivor för uppspelning143 Underhåll143
Tillbehör
KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR
Kontroller på framsidan144
Anslutningar på baksidan
DISPLAY
Displayindikeringar145
Displaymeddelanden145
Menymeddelanden146
INSTALLATION
Anslutningar allmänt147
Analoga anslutningar147
Digitala koaxialanslutningar148
Digitala optiska anslutningar148
Strömförsörjning149
Uppställningsrekommendationer149
Insättning av batterier i fjärrkontrollen149
FJÄRRKONTROLL
Kommandon på fjärrkontrollen150
Insättning av skivor150
INSPELNING
Påpekanden om inspelning151
Inspelningsfunktioner
Autostart inspelning
Inspelning via mikrofon
Referensomvandlare (monitorläge)
Slutbehandling av CDR- & CDRW-skivor154
Neutralisering av CDRW-skivor155
Radera CDRW-skivor155
UPPSPELNING
Spela en CD156
Välja ett spår156
Söka
Shuffle-uppspelning (slumpmässig ordningsföljd) 157
Upprepa CD, spår eller program157
PROGRAMMERING
Påpekanden om programmering157
MENYLÄGE
Påpekanden om menyläget
Textinställningar
Inspelningsinställningar
LÖSA PROBLEM
Felsökning162

ALLMÄN INFORMATION

Välkommen!

Vi tackar för att Du köpt denna Philips CD-inspelare.

På åttiotalet uppfann Philips ett nytt audiosystem — CD:n. CD:n (compact disk/kompaktskiva) gav dig de nya dimensionerna med digitala ljud och utökade audionöjena. CD-tekniken klarar av en hög kontrast i såväl höga som låga passager, med perfekt kanalseparering. Philips har nu ytterligare utvecklat CD-tekniken och resultatet är CD-inspelaren.

Med din Philips CD Recordable/ReWritable Recorder kan du spela in, spela upp och radera dina egna högklassiga audio-CD, under gällande lagstadgade begränsningar för kopiering.

Det är förbjudet att kopiera copyrightskyddat material, innefattande dataprogram, filmer, tv- och autoinspelningar. Denna apparat får inte användas för sådana ändamål.

Om denna instruktionsbok

Denna instruktionsbok ger hanteringsanvisningar för denna CD-inspelare där:

- siffrorna (1) i hela texten anger en nödvändig åtgärdssekvens för att utföra en viss funktion;
- pilarna (→) anger reaktionen hos inspelaren;
- punkterna (•) anger påpekanden, råd eller särskilda val i en åtgärdssekvens. De punktmarkerade anvisningarna är inte nödvändiga för den önskade funktionen.

Teknisk data

Förbehåll för tekniska ändringar utan föregående meddelande.

Allmänt

Strömförbrukning	15 W
Strömförbrukning i Standby	
Driftstemperatur	5-35°C
Vikt	4 kg
Mått	-

Audio

Frekvensåtergivning	2Hz-22.050 Hz
Uppspelning S/N (medelvärde)	115 dB
Uppspelning S/N	110 dB
Uppspelning dynamiskt område CDR	96 dB
Uppspelning total olinjär distorsion CDR	95 dB = 0.0017 %
Kanalseparering	115 dB
Inspelning S/N (medelvärde)	105 dB
Inspelning S/N digital utan SRC	lika med källa
Inspelning dynamiskt område	95 dB
Inspelning total olinjär distorsion + brus	95 dB (0,0017%)

ALLMÄN INFORMATION OCH SKIVOR

Skivor för inspelning

Till inspelning måste särskilda audioskivor användas (endast för musik). Dessa skivor har de nedan visade logotyperna. Texten 'DIGITAL AUDIO' är påtryckt!

Inspelaren använder två skivtyper för inspelningsändamål:

 CD-Audio Recordable (CDR) skivor helt inspelade och slutbehandlade kan dessa skivor spelas på alla CD-spelare och inspelare.



- CD-Audio ReWritable (CDRW) skivor:kan spelas in, raderas och spelas in på nytt hundratals gånger. När de är slutbehandlade kan de spelas på CDRW-kompatibla CD-spelare och inspelare. Under 1999 kommer de flesta av Philips CD-spelare och inspelare att vara CDRW-kompatibla.

För att säkerställa att apparaten fungerar på bästa sätt rekommenderar vi att du bara använder Philips audio CDR-och CDRW-skivor.

Skivor för uppspelning

CD-inspelaren kan spela:

- Alla förinspelade audio CD-skivor.
- Alla audio CDR- och CDRW-skivor.

Obs: CDR(W)-skivor inspelade/brända med en dator kan bara användas när de är rätt behandlade enligt audionormen (IEC958: Konsumentartikel). Enbart en omgång!

Underhåll

Vid inspelning är det mycket viktigt att använda skivor utan damm och repor.

Rengör en CD genom att torka den rakt ut från mitten till kanten med en mjuk, luddfri duk. Rengöringsmedel kan skada skivan! Skriv bara på den tryckta sidan på en CDR eller CDRW, och bara med en penna med mjuk filtspets.



Rengör CD-inspelaren med en mjuk, lätt fuktad, luddfri duk. Använd inte något rengöringsmedel eftersom sådana kan ha en frätande verkan.



Utsätt inte CD-inspelaren, batterier eller CD-skivor för fukt, regn, sand eller kraftig värme (alstrad av värmeutrustning eller direkt solljus).




Om CD-inspelaren inte kan läsa CD-skivor rätt, kan du använda en allmänt tillgänglig rengörings-CD för att rengöra linsen, för att inte i onödan lämna in CD-spelaren för reparation. Andra rengöringsmetoder kan förstöra linsen. Ha alltid facket stängt för att undvika damm på linsen.

Linserna kan bli immiga om CD-inspelaren plötsligt flyttas från en kall till en varm omgivning. Då går det inte att spela en CD. Låt CD-inspelaren stå i en varm miljö tills fukten dunstat bort.

Tillbehör

- 2 analoga HQ audiokablar (med röda och vita kontakter)
- 1 digital HQ koaxialkabel (med svarta kontakter)
- nätsladd
- 2 batterier
- fjärrkontroll
- garanti

KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR



Kontroller på framsidan

1	ON/OFF	sätter På eller stänger AV CD-
		spelaren
2	Standby indikator	
3		sväljer displayinformation/text
4	SCROLL	aktiverar rullning av texten över
_		displayen (en gång)
5		öppnar/stänger programminnet
6	REPEAT	upprepad spelning (Alla, program
	01111551.5	eller spår)
7	SHUFFLE	spelar CD(RW) eller program i
	Chindrel	slumpmässig ordningsföljd
8	Skivfack Display	informationagkärm
9		väljer raderingsfunktionen
10		väljer slutbehandlingsfunktionen
12		,
13		startar uppspelning/avbryter
	•	uppspelning eller inspelning
14	STOP ■	stoppar/raderar ett program
15	◄ EASY JOG ►	föregående/nästa spår (program
	(rotera)	funktion uppspelning och
		- inspelningsnivåkontroll
		(inspelning))
		- väljer inställningar (meny på)
	ENTER (tryck)	
		- väljer inställningar i menyläge
4.0	CTODE/MENII	- programmerar spårnummer
16	STORE/MENU	lagger i menylage - sparar menyinställningar
17	CANCEL/DELETE	- sparar menymstammyar raderar spår från ett program
17	ONITOLE/DELLIL	- raderar texten i menyläge
		- går tillbaka till en högre nivå i
		gar anibaka ani on nogro mva r

menyn

.....- söker framåt

	markorstyrning i granskinngslage
	Menu/Prog
19	söker bakåt
	- markörstyrning i granskningsläge
	Menu/Prog
20 OPEN/CLOSE ▲	öppnar/stänger skivfacket
21 RECORD	start av inspelning, slutbehandling
	radering
22 REC(ord) TYPE	väljer inspelningsfunktioner
23 LEVEL	volymkontroll hörlurar
24 PHONES	uttag för hörlurar
25 LEVEL (MIC)	nivåkontroll mikrofon/mix
26 MIC	ingång för (stereo-) mikrofon


Obs: Om annat ej anges är samtliga kontroller på CDinspelaren framsida. I förekommande fall kan du även använda motsvarande knappar på fjärrkontrollen efter att ha valt CD-inspelaren eller CD-spelaren genom att trycka på CDR eller CD.

Anslutningar på baksidan

Ansiuumiyai pa vaksiuan	
Anslutning till nätström	
1 ANALOG IN	ansluts till ledningsutgången på en
_	förstärkare (vänster och höger)
2 ANALOG OUT	
	förstärkare (vänster och höger)
3 DIGITAL IN 1	
5 DIGITAL III I	koaxialutgången på en extern CD-
	spelare
4 DIGITAL OUT	•
4 DIGITAL OUT	S
	koaxialingången på t.ex. förstärkare
	eller inspelningsanordning
5 DIGITAL IN 2	ansluts till digital koaxial utgång
	på en extra CD-spelare
	pa on onta ob opolalo

- OPTICAL INansluts till den digitala optiska utgången på en extern CD-spelare
 OPTICAL OUTansluts till den digitala optiska ingången på t.ex. förstärkare eller inspelningsapparat
- 8 Anslutning till nätström

DISPLAY-indikeringar



1 REM/REC TIME	återstående inspelningstid /
	inspelningstid
2 TRACK	spårnummer
3	balans
4 TOTAL REM	
TRACK TIME	total eller återstående tid på en
	skiva eller spår
5 FADE	fade aktiv
6 O)))	fjärrkontroll aktiv
	indikerar antal spår i ett program
8 Track bar	
	- spår på en skiva eller i ett
	program
	- spår som spelas
9 + 20	skiva eller program innehåller fler
	än 20 spår
10 SCAN	tänds när de första 10 sekunderna
	av varje spår spelas
11 REPEAT TRACK/AI	LL. tänds när ett spår/hel skiva (eller
	program) upprepas
	synkroniserad inspelning aktiv
	spelar spår i slumpmässig ordning
	manuell inspelning aktiv
15 L/R II II	nivåstapel inspelning/uppspelning
	indikerar nivå på audiosignalen
16 PRUGRAM	blinkar under programmering/lyser
	med fast sken i programläge
17 II	•
	lyser under uppspelning
19 •	lyser under inspelning ej slutbehandlad CDR(W)-skiva
20 h(VV)	insatt
og CD	CD insatt (en förinspelad CD eller
ZI GD	slutbehandlad CDR- eller CDRW-
	skiva
22 7	lyser under inspelning
23)	
24 ANALOG>	
	g mgang raid

OPTICAL I →optisk ingång **I** vald för extern inspelning

26	DIGITAL I 🗻	.digital ingång I vald för extern
		inspelning
	DIGITAL I I ¬-	digital ingång I I vald för extern
		inspelning

DISPLAY meddelanden

Meddelanden, här upptagna och förklarade, kan visas på displayen som vägledning..

General

RERDING	läser skivinformation
OPEN	.när facket är öppet
CLOSE	.när facket är stängt
NO DISC	ingen skiva insatt, skiva oläsbar
	eller skiva insatt upp och ner
PROG FULL	.program fullt
INSERT DISC	.sätt in skiva eller sätt in skiva på
	rätt sätt
WRONG DISE	.insatt skiva är ingen audio-CD
UNFINRLIZED	.ej slutbehandlad CDR(W)-skiva
MEMORY XXº/a	anger storlek på använt textminne
	för ej slutbehandlade skivor

MEMORY XXP/o	anger storlek på använt textminne för ej slutbehandlade skivor
Inspelning	
WRIT	när STOP ■ trycks in under inspelning
	 när STOP ■ trycks in under inspelning av de första 4
UCTOTO	sekunderna av ett spår
	uppdaterar skivinnehållet ytterligare inspelning omöjlig
	digital koaxialingång 1 vald
	digital koaxial ingång 2 vald
	digital optisk ingång vald
ANALOG	analog ingång vald
MICROPHONE	
COPY PROTECT	digital inspelning kan inte göras av
אוחדכדאוחו דקכח	den valda källan när facket öppnas med en ej
NUTTINHLIZEU	slutbehandlad skiva insatt (CD- inspelare)
MAKE []	start av synkronserad inspelning
	av en hel skiva och funktion Automatisk Slutbehandling vald
RECORD DISC	start av synkronserad inspelning
occoon toock	av en hel skiva start av synkroniserad inspelning
	av ett enda spår
REC MANUAL	manuell start av inspelning vald
-xx]]]	
	vid radering av ett eller flera spår
ERRSE JISC	
	vid slutbehandling av en skiva
rindliáti	vid försök att slutbehandla en redan slutbehandlas skiva
CHECK INPUT	när RECORD trycks ned och ingen digital källa upptäcks


DISPLAY

xx xx ERASE	tidnedräkning vid radering av ett
XX XX FINAL	spår eller en skiva .tidnedräkning vid slutbehandling av en skiva
MONITOR MODE	.frekvensomvandlare aktiv
PRESS RECORI	.för start av inspelning,
	slutbehandling eller radering
START SOURCE	.för start av synkroniserad
	inspelning från en källa
FINALIZED CD	.vid försök att spela in på en
	slutbehandlad CDR eller en
	förinspelad CD
UNFINALIZE/	.vid försök att spela in på en
PRESS ENTER	slutbehandlad CDRW
PROF SOURCE	.när en professionell källa är
	ansluten
Uppspelning	

PR06RRM	programfunktion vald
RLBUM TITLE	ska följas av albumtitel
TRACK TITLE	ska följas av spårtitel
ALBUM ARTIST.	ska följas av artistnamn
TRACK ARTIST.	ska följas av spårartisnamn

Others	
NO AUDIO TRnäi	inspelaren kommer till ett
dat	aspår vid inspelning
FINALIZE []kal	ibrering av lasereffekt utförd 96
	nger, slutbehandla skivan
INITIALIZINGvid	kalibrering av lasereffekt för ej
	tbehandlade skivor
DISC RECOVERvid	skivåterhämtning efter
str	ömavbrott
OPC ERRORmis	sslyckad OPC under OPC-
pro	cess
(OF	PC= Optimal Effektkalibrering /
•	timum Power Calibration)
RECORD ERRORins	
DISC ERRORvid	försök att spela in eller
slu	tbehandla en återhämtad skiva
MEMORY FULL/näi	textminnet är fullt. För att
FINALIZE CD läg	ga till en CD i listan måste först
slu	tbehandling göras eller en
anı	nan skiva raderas från listan.

MENY meddelanden – Se Menyläge



Menymeddelanden

wienymeaucianuen	
NO TRACKS	vid försök att redigera text till en
TOUT OUT	skiva som inte har några spår
	när funktionen Text Edit startas
L11 HK1121	vid redigering eller radering av ett
	artistnamn
	vid redigering eller radering av en titel
	vid redigering eller radering av ett artistnamn per spår
	vid redigering eller radering av en
	titel per spår
TEXT ERRSE	vid radaring av taxt
QLI TEVT	vid radering av text vid radering av all vald text
	när radering av all vald text när radering måste bekräftas med
	ENTER-tangenten
EDBSE BLI OK	när radering måste bekräftas med
	ENTER-tangenten
ERRSE MEMORY	vid väntan på bekräftelse vid
	radering av en skiva
MEMORY VIEW	vid val av textgranskning med ej
	slutbehandlad skiva i minnet
MEMORY EMPTY	vid val av REVIEW när ingen text
	finns i minnet
AUTO TRACK	vid val av auto spårökning ON eller
	OFF
	Auto spårökning på
OFF	
SET BALANCE	
	vid val av FADE-inställning
FRJE ON OFF	vid till- och frånkoppling av FADE
SET FRUE IN	vid inställning av tid för FADE IN
SET FRUE OUT	vid inställning av tid för FADE OUT
NO TEXT	ingen text sparad till skivan
NAME SOURCE	vid omdöpning av inkällor

Anslutningar allmänt

För inspelning finns följande ingångar:

- Digital optisk ingång
- Digital koaxial ingång 1
- Digital koaxial ingång 2
- Analog ingång

För uppspelning finns följande utgångar:

- Digital koaxialutgång
- Digital optisk utgång
- Analog utgång

Vi rekommenderar att du anslutet dessa till CD-ingången på din förstärkare.

De anslutningar du gör beror på vilka möjligheter din audioutrustning erbjuder. Se efter i instruktionsböckerna till din övriga audioutrustning först.

Digitala inspelningar (optisk eller koaxial) ger den bästa prestandan i audio och användbarhet (t.ex. audio-spår). (Den digitala optiska anslutningen är mindre känslig för externa störningar).

Om din utrustning inte har några digitala anslutningar, ger den högklassiga analog-digital-omvandlaren i din CD-inspelare mycket bra audioprestanda när inspelningar görs från den analoga ingången.

Uppspelning via den digitala koaxialutgången på CD-inspelaren ger bästa audioprestanda.


Om din utrustning inte har några digitala anslutningar, ger den högklassiga analog-digital-omvandlaren i din CD-inspelare mycket bra ljudkvalitet via den analoga utgången.

Vi råder dig att alltid upprätta både digitala och analoga anslutningar. På så sätt kan du alltid göra analoga inspelningar då digital inspelning inte är möjlig.

Vi har beskrivit de vanligaste sätten att ansluta CD-inspelaren. Om du fortfarande har problem med anslutningarna kan du alltid kontakta Philips Kundservice i ditt land.

Analoga anslutningar

Analog anslutning krävs vid uppspelning av CD-skivor (använd kabel ②) och för inspelningar från externa analoga källor (använd kabel ①).



Använd de medföljande kablarna. Anslut de röda kontakterna till R-uttagen, och de vita kontakterna till L-uttagen.

1 Anslut för inspelning kabel ① mellan ingångarna ANALOG IN på CD-inspelaren och utgångarna CDR LINE- eller TAPE OUT på en förstärkare.

Obs: Vid inspelning från en CD-spelare ska uttagen ANALOG IN på CD-inspelaren anslutas till den analoga utgången på CD-spelaren.


2 Anslut för uppspelning kabel ② mellan utgångarna ANALOG OUT på CD-inspelaren och ingångarna på en förstärkare t.ex. TAPE IN, CDR eller AUX.

Obs: Använd aldrig PHONO-ingången.

INSTALLATION

Digitala koaxialanslutningar

Digital koaxial anslutning krävs bara om du vill spela in från en CD-spelare med en digital optisk utgång.




Använd den medföljande koaxialkabeln.

- **1** Anslut vid inspelning kabeln ③ mellan uttaget DIGITAL IN-1 på CD-inspelaren och uttaget DIGITAL OUT på en CD-spelare.
- Vid behov kan en extra digital apparat (t.ex. en DAT- eller DCC-inspelare) anslutas till uttaget DIGITAL IN 2 på inspelaren.

Obs: Om CD-inspelaren är utrustad med en digital koaxial utgång (DIGITAL OUT), kan denna utgång används för digital uppspelning.

Digitala optiska anslutningar


Digital optisk anslutning krävs bara om du vill spela in från en CD-spelare med en digital optisk utgång.



- **1** Ta bort dammlocket från den digitala optiska anslutningen. (Vi rekommenderar dig att spara locket).
- **2** Anslut vid inspelning en fiberoptisk kabel ④ mellan uttaget OPTICAL IN på CD-inspelaren och den digitala utgången på en CD-spelare.

Obs: Om CD-inspelaren är utrustad med en digital OPTICAL utgång, kan denna utgång används för digital uppspelning.

Strömförsörjning



- **1** Anslut den medföljande nätsladden i uttaget MAINS på CD-inspelaren, därefter i ett eluttag med nätström.
- 2 Tryck på ON/OFF.
 - → Inspelaren är nu i Standby-läge.
- 3 Tryck på en valfri tangent för att aktivera inspelaren.


Obs:

- Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
- Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Uppställningsrekommendationer

- Sätt CD-inspelaren på en stadig, vibrationsfri yta.
- Placera inte CD-inspelaren nära en värmekälla eller i direkt solljus.
- Använd inte CD-inspelaren under extremt fuktiga förhållanden.
- Se för korrekt ventilation till, att det är minst 2,5 cm fritt utrymme åt alla håll för CD-inspelaren, om den placeras i ett skåp.

Insättning av batterier i fjärrkontrollen




- 1 Öppna locket till batterifacket.
- **2** Sätt in 2 batterier ("AA", LR-6 eller UM-3; beroende på vad som tillhandahållits) enligt bilden.
- 3 Sätt tillbaka locket.

Obs: Vi rekommenderar att du använder 2 batterier av samma typ och tillstånd.

Batterier innehåller kemiska ämnen varför de ska avfallshanteras på lämpligt sätt

FJÄRRKONTROLL


Kommandon på fjärrkontrollen




	kopplar till Standby/On/Off
	sekunderna av varje spår spelar upp CD(RW) eller program i slumpmässig ordningsföljd
Siffer-/bokstavstang	upprepa uppspelning
	väljer ett spår efter nummer
TRACK INCR(ement) SCROLL CDR	 väljer ett spår efter nummer väljer tecken för textinläggning ökar spårnummer vid inspelning aktiverar textrullning över displayen väljer CD-inspelare väljer CD-spelare, kan används för
>	att styra en separat Philips CD- spelare väljer CD(RW) uppspelning föregående spår (uppspelnings-
	och programläge) nästa spår (uppspelnings- och programläge) stoppar CD(RW) och raderar ett
**	 markörstyrning i granskningsläge Meny/Prog.
	 markörstyrning i granskningsläge Meny/Prog avbryter CD(RW) uppspelning/ inspelning
MENU/STORE	ılısperilliğ lägger i menyläge - sparar menyinställningar
	öppnar/stänger programminne väljer inställningar i menyläge - programmerar spårnummer - startar uppspelning av valt spår
CANCEL	- raderar text i menyläge - går tillbaka till en högre nivå i

menyn


Insättning av skivor



- 1 Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna skivfacket
 - → OPEN tänds
- **2** Sätt in en CD, CDR eller CDRW i rätt fördjupning i spåret, etikettsidan upp.
- **3** Tryck på OPEN/CLOSE för att stänga facket (se också Uppspelning av en CD).
 - → CLOSE tänds, följt av RERDING och displayen visar vilken skivtyp som satts in.




- \bullet Om en CDR(W) är slutbehandlad visas ${\bf CD}$ på displayen.
- Om det finns CD-text kommer TITEL/ARTIST att rulla med.



Obs.

- Enbart audio CD-skivor accepteras. Om en icke-audio skiva sätts in, visar displayen WRONG BISC
- För inspelning är det viktigt att den tomma skivan är helt utan dammpartiklar eller repor. (se Skivunderhåll .
- Om du sätter in en tom eller delvis inspelad CDR eller ej slutbehandlad CDRW, kalibrerar CD-inspelaren skivan för optimal inspelning. Under denna process visar displayen först INITIALIZING och sedan antalet audiospår. Kalibreringen kan ta upp till 25 sekunder.



Påpekanden om inspelning

Du kommer snart att upptäcka hur lätt det är att göra dina egna CD-skivor.

Det är emellertid lämpligt att använda en CDRW skiva vid den första inspelningen.

- Om skivan är en CDRW och redan är slutbehandlad måste du först neutralisera den.
- Tillvägagångssättet vid inspelning är detsamma för CDRoch CDRW-skivor.
- Om skivan redan är inspelad söker CD-inspelaren automatiskt efter slutet på det senaste spåret, så att inspelningen startar därifrån.
- Det måste finnas minst 7 sekunders inspelningstid kvar på skivan, i annat fall kommer du inte att kunna lägga in läget standby inspelning. Då tänds <code>BISC FULL</code>.
- Om displayen indikerar kopieringsskydd COPY PROTECT, kan en digital inspelning inte göras av källmaterialet. Inspelningen startar då inte.
- **Serial Copy Management System** (SCMS) tillåter enbart digital inspelning under specifika villkor
- Detta innebär att det inte är möjligt att göra en digital kopia från en digital kopia.
- Analog inspelning är alltid möjlig!
- Antalet inspelningar från originalet är obegränsat.
- Maximalt 99 spår kan spelas in på en skiva. Minsta tillåtna spårlängd är 4 sekunder.
- Inspelningar från DAT- eller DCC-spelare stoppar inte alltid automatiskt.

Viktigt:

Om du vill spela den inspelade CDR-skivan på en vanlig CD-spelare måste skivan först slutbehandlas. Se Slutbehandling av skivor.

Slutbehandlade CDRW-skivor kan bara spelas på CDRW-kompatibla CD-spelare.

Använd inte REE MANUAL vid inspelning från CD-växlare.

Inspelningsfunktioner

Din inspelare har flera inspelningsfunktioner.

- RECORD DISC för att göra en synkroniserad inspelning av hela skivan eller ett program genom att bara starta källan.
- RECORD TRACK för att göra en synkroniserad inspelning av ett enda spår genom att bara starta källan.
- REC MANUAL för att manuellt starta en inspelning genom att bara trycka på RECORD-tangenten
- MAKE CD för att göra en synkroniserad inspelning av hela skivan eller ett program genom att bara starta källan. Slutbehandling görs automatiskt.




Några påpekanden om inspelning:

- När Auto Track är På (grundinställning), ökas spårnummer automatiskt vid inspelning.
- Genom att först programmera källan, kan en kompilering spelas in.
- Om en slutbehandlad CDR-skiva sätts in i CD-inspelaren, visas FINALIZED CD på displayen. Inspelning är inte möjlig.
- Om en slutbehandlad CD RW-skiva sätts in i CD-inspelaren, visas UNFINALIZE samt PRESS ENTER på displayen vid nedtryckning av REC TYPE. Om ENTER trycks ned, neutraliseras skivan.

INSPELNING

Autostart av inspelning



Denna funktion gör att du snabbt och lätt kan göra inspelningar av en CD. Spårökningar upptäcks automatiskt från källmaterialet. Spårökningar kan inte läggas till manuellt. I analogt källmaterial upptäcks automatiskt en tystnad på 2.7 sekunder eller mer som en spårökning.

Viktigt:


 Inspelning från CD-växlare ska alltid startas i läget RECORD DISC, RECORD TRACK eller MAKE CD.

Förberedelser vid autostart inspelning

- 1 Kontrollera att skivan är helt utan repor och dammpartiklar.
- **2** Tryck upprepat på Source tills (beroende på den använda digitala anslutningen):
 - → DIGITAL I →, DIGITAL II →, OPTICAL I → eller

 ANALOG → tänds och DIGITAL 1, DIGITAL 2,

 OPTICAL eller ANALOG visas på displayen.



- **3** Tryck på REC TYPE med CD-inspelaren stoppad en gång: för val av 'RECORD DISC'; två gånger: för val av 'RECORD TRACK'; fyra gånger: för val av 'MAKE CD'.
 - → ¬ och **sync** börjar blinka och displayen visas valet.



• Om meddelandet EHEEK INPUT också blinkar, är den digitala anslutningen felaktig.

Starta inspelning

- Starta inspelningen genom att trycka på Play på den valda källan.
 - → CD-inspelaren startar automatiskt att spela in och ¬¬¬ lyser kontinuerligt.
- Om du skulle starta källan under ett spår, börjar inspelningen vid början av nästa spår eller efter 2.7 sekunders tystnad vid analoga inspelningar.
- Tryck på DISPLAY för att kontrollera den avverkade inspelningstiden. (Detta kan också göras under inspelning)
- Inspelaren stoppar automatiskt.
- 2 Tryck på STOP på CD-inspelaren för att manuellt stoppa inspelningen.
 - → MAIT tänds och sync och ¬→ släcks.
- Om STOP trycktes ner inom 3 sekunder efter tryckning på PLAY, äger någon inspelning inte rum.
- Avbryt en inspelning genom att trycka på PAUSE på CDinspelaren.
 - → ¬→ börjar blinka. Tryck på RECORD på CD-inspelaren för att fortsätta.

Efter inspelning visar displayen UPIRTE i flera sekunder.


Obs: Inspelningar från DAT- DCC- eller analoga källor stoppar först efter 20 sekunders tystnad.

Viktiqt:

Om du vill spela den inspelade CDR-skivan på en vanlig CD-spelare måste skivan först slutbehandlas. Se Slutbehandling

Slutbehandlade CDRW-skivor kan bara spelas på CDRW-kompatibla CD-spelare.

Manuell inspelning



Viktigt:

- Inspelning från CD-växlare ska alltid startas i läge RECORD DISC, RECORD TRACK eller MAKE CD.
- Gör bara analoga inspelningar när digital inspelning inte är möjlig.

Förberedelser för manuell inspelning

- 1 Kontrollera att skivan är helt fri från repor och dammpartiklar.
- **2** Tryck upprepat på Source tills (beroende på den använda anslutningen):
 - → DIGITAL I ¬, DIGITAL II ¬, OPTICAL I → eller

 ANALOG → tänds och DIGITAL 1, DIGITAL 2,

 OPTICAL eller ANALOG visas på displayen.



- När Auto Track är På (grundinställning), ökas spårnummer automatiskt vid inspelning.
- För att stänga av funktionen Auto Track måste man gå till menyläge.

Tryck på TRACK INCR på fjärrkontrollen om du vill öka spårnummer manuellt. För ytterligare instruktioner se Menyläge.

ON (AUTO): Spårökningarna tas automatiskt över från det digitala källmaterialet.

OFF (MANUAL): Spårnummer kan ökas manuellt genom tryckning på TRACK INCR på fjärrkontrollen. (Minsta spårlängd är 4 sekunder) (Detta kan även göras i Auto-läge.)

• Efter inspelning kan spårnummer inte ändras.

Obs: Auto track fungerar bara ihop med konsumentkällor med en digital utsignal enligt audionormen IEC 958 (konsumentartikel).

- **3** Tryck med inspelaren stoppad på REC TYPE tre gånger för att lägga i standby-läget Manuell Inspelning.
 - → MANUAL börjar blinka och displayen visar REC MANUAL.



- Om meddelandet EHEEK INPUT också blinkar, är den digitala anslutningen felaktig.
- **4** Spela först källan för att ställa in den optimala inspelningsivån på CD-inspelaren.
- **5** Vrid på tangenten EASY JOG/ENTER tills, på nivåstapeln Record/Play, alla blå segment är tända, men de röda segmenten inte lyser kontinuerligt under de högsta passagerna.
 - → Displayen visar XX DB.
- 6 Stoppa källan.

Starta inspelning

- **1** Tryck på RECORD på CD-inspelaren för att starta inspelning, och starta omedelbart källan (från stopp-läge).
 - → ¬→ lyser kontinuerligt. Spårnumret och kvarvarande inspelningstid visas på displayen.
- Tryck på PAUSE på CD-inspelaren för att spela in en 3 sekunders tystnad i början på ett spår innan källan startas.
- Tryck på DISPLAY på CD-inspelaren för att kontrollera den avverkade tiden. (Detta kan också göras under inspelningen.)
- **2** Stoppa inspelningen genom att trycka på STOP på CD-inspelaren.
 - → WRIT tänds och 🏎 slocknar.
- Om STOP trycktes ner inom 3 sekunder efter RECORD, sker ingen inspelning.
- Tryck på PAUSE på CD-inspelaren för att avbryta inspelning.
 börjar blinka. Fortsätt från moment 1.

Efter inspelning visar displayen UPDATE i flera sekunder.

Obs: Med RUTU TRACK DN stoppar inspelaren och går till REC STANDBY i 1 minut och går sedan automatiskt till stoppläge. Inspelningar från DAT-, DCC- eller inspelningar gjorda analogt stoppar efter 20 sekunders tystnad. Med RUTU TRACK DFF, är autostopp-läget frånkopplat.

Viktiat:

Om du vill spela den inspelade CDR-skivan på en vanlig CD-spelare måste skivan först slutbehandlas. Se Slutbehandling av skivor .

Slutbehandlade CDRW-skivor kan bara spelas på CDRW-kompatibla CD-spelare.

INSPELNING

Inspelning via mikrofon

Karaoke inspelning

- 1 Anslut en (stereo-) mikrofon till MIC-uttaget.
- → J tänds. Den tidigare aktiva källan väljs automatiskt.
- Du kan nu mixa din röst med ljudet från den valda källan (DIGITAL, DIGITAL, OPTISK eller ANALOG).
- **2** Använd tangenten REC TYPE för att välja den önskade inspelningsfunktionen: RECORD DISC, RECORD TRACK, REC MANUAL eller MAKE CD.
- 3 Tryck på PLAY på den valda källan för att starta inspelningen (RECORI IISC, RECORI TRACK, eller MAKE CI valt).
- Tryck på RECORD på inspelaren och på PLAY på den valda källan (REC MRNURL valt).
- Använd tangenten LEVEL (MIC) för att mixa din röst med ljudet från källan.
- Använd tangenten EASY JOG för att ställa in inspelningsnivån.
- Se anvisningarna i de föregående kapitlen för mer information om inspelning.

Inspelning via mikrofon

- 1 Anslut en (stereo-) mikrofon till MIC-uttaget.
 - → J tänds. Den tidigare aktiva källan väljs automatiskt.
- 2 Tryck upprepat på SOURCE tills MICROPHONE visas.



- **3** Använd tangenten REC TYPE för att välja REC MANUAL.
- 4 Tryck på RECORD för att starta inspelningen.
- Använd tangenten LEVEL (MIC) för att mixa din röst med ljudet från källan.
- Använd tangenten EASY JOG för att ställa in inspelningsnivån.
- Se anvisningarna i de föregående kapitlen för mer information om inspelning.

Referensomvandlare (monitorläge)

Referensomvandlaren används för att omvandla insignaler till digitala utsignaler med CD-standard.

- **1** Anslut den icke digitala källan till ett av ingångsuttagen på inspelaren.
- **2** Anslut den extra inspelningsapparaten till utgångsuttaget DIGITAL OUT eller OPTIONAL OUT.
- 3 Tryck på REC TYPE (utan någon skiva insatt i inspelaren).
 - → MONITOR MODE visas. Signalen omvandlas nu till en digital utsignal med CD-standard (44,1 kHz).
- Använd tangenten EASY JOG för att ställa in inspelningsnivån.

Slutbehandling av CDR- & CDRW-skivor

Slutbehandling är lätt att göra men nödvändigt för att:

- kunna spela inspelningar på en CD-SPELARE,
- undvika fler oönskade inspelningar på en skiva,
- undvika att radera spår på en CDRW.

Auto slutbehandling

Auto slutbehandling är möjlig vid användning av funktionen MAKE CD.

Manuell slutbehandling

- **1** Kontrollera av skivan (i CD-inspelaren) är helt utan repor och dammpartiklar.
- 2 Tryck med inspelaren stoppad på FINALIZE.
 - → Displayen visar FINALIZE och PRESS RECORD





3 Tryck på RECORD.

→ XX XX FINAL och den ungefärliga slutbehandlingstiden visas på displayen. Displayen räknar ned under slutbehandlingen. När slutbehandlingen är klar visas det totala antalet spår och total inspelningstid på displayen. För CDR(W), ändras cdr(w) till cd på displayen. Slutbehandling tar minst 2 - 4 minuter.


Obs: Under slutbehandling tar CD-inspelaren inte emot några driftskommandon.

Neutralisering av CDRW-skivor

Enbart för CDRW-skivor.

Om du vill göra fler inspelningar (eller radera spår) på en slutbehandlad skiva måste du först neutralisera den. Innehållsförteckningen (TOC) kommer att tas bort. Neutralisering:

- 1 Tryck med CD-inspelaren stoppad på REC TYPE eller ERASE.
- → UNFINALIZE och PRESS ENTER visas på displayen.





2 Tryck på ENTER.


→ Skivan neutraliseras nu och kan spelas in på nytt.



Obs:

- Neutralisering tar ca 2 minut.
- Vid neutralisering av en CDRW-skiva med befintlig text, flyttas denna text till CD-inspelarens minne. Det kan då hända att textminnet är fullt. Meddelandet MEMDRY FULL/FINRLIZE CD visas. Du måste då radera text, sparad till andra skivor, eller slutbehandla en annan skiva för att få mer minnesutrymme.

Radera CDRW-skivor




Enbart för ej slutbehandlade CDRW-skivor.

Du kan radera:

- ett eller fler spår från slutet,
- hela skivan.

För att radera ett eller fler spår från slutet:

- 1 Tryck en gång på ERASE.
 - → Displayen visar antalet spår och deras totala speltid. ERASE TRACK och PRESS RECORI tänds.
- Om skivan är slutbehandlad visas cp på displayen efter insättning av en CDRW i inspelaren. Inspelaren ber dig att först bekräfta neutralisering. Bekräfta genom att trycka på tangenten EASY JOG/ENTER eller på ENTER på fjärrkontrollen.
- 2 Välj de(t) spår du vill radera genom att vrida tangenten EASY JOG/ENTER åt vänster och bekräfta genom att trycka på tangenten.
 - → De valda spårnumren börjar blinka på spårfältet.
 - → Displayen visar återstående antal spår och återstående speltid efter radering av de(t) valda spåret(-en).





3 Tryck på RECORD.

- → Displayen visar den totala nedräkningstiden och ERRSE
- → När de(t) valda spåret(-en) har raderats visar displayen de återstående spåren och deras totala speltid.

UPPSPELNING

Radera hela skivan:

- 1 Tryck två gånger på ERASE.
 - → Displayen visar antalet spår och deras totala speltid. ERRSE JISC och PRESS RECORJ tänds.
- Om skivan är slutbehandlad visas cp på displayen när en CDRW satts in i inspelaren. Inspelaren ber dig först att bekräfta neutralisering. Bekräfta genom att trycka på tangenten EASY JOB/ENTER eller på ENTER på fjärrkontrollen.






- 2 Tryck på RECORD.
 - → Displayen visar den totala nedräkningstiden och ERASE. Hela skivan kommer att raderas.




Radering av en hel skiva kan ta upp till 1,5 minut

Spela en CD



- 1 Tryck på PLAY/PAUSE ► III för att starta uppspelningen av skivan
 - → ► tänds och spårnumret och spårtiden för spåret som spelas visas på displayen.
- 2 Tryck på DISPLAY en, två eller tre gånger för att se:
 - → Återstående spårtid, total återstående tid, textinformation (se Menyläge).
- **3** Tryck på PLAY/PAUSE ► **II** på nytt för att tillfälligt avbryta uppspelningen.
 - → II tänds på displayen.
- **4** Tryck på PLAY/PAUSE ► **II** igen för att fortsätta uppspelningen.
- **5** Tryck på STOP för att stoppa uppspelningen.
 - → Spårnumren och den totala uppspelningstiden visas på displayen.

Välja ett spår



Välja ett spår under uppspelning

- **1** Vrid på tangenten EASY/ENTER tills det önskade spårnumret visas på displayen.
- → Uppspelningen hoppar till början av det valda spåret, eller

knappa in det önskade spårnumret via siffertangenterna på fjärrkontrollen. Tryck vid 2-siffriga tal i snabb följd på tangenterna.

→ Uppspelningen hoppar till början av det valda spåret, eller

tryck en eller flera gånger på

eller

på fjärrkontrollen.

→ Uppspelningen hoppar till början av de nuvarande, föregående eller efterföljande spåren.

Svenska

Selecting a track when CD play is stopped

- 1 Vrid på tangenten EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen tills det önskade spårnumret visas på displayen.
- 2 Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta eller tryck på PLAY/PAUSE ► II för att starta en uppspelning,


eller

1 knappa in det önskade spårnumret via siffertangenterna på fjärrkontrollen. Tryck vid 2-siffriga tal i snabb följt på tangenterna. Uppspelning startar.

elle

- 1 Tryck snabbt en deller dell
- 2 Starta uppspelningen genom att trycka på PLAY/PAUSE ► II EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen.

Söka



- 1 Håll ner **◄** eller **▶**.
 - → Spelaren söker först bakåt eller framåt med 10 gånger normal hastighet med ljudet på låg volym, övergår sedan till 50 gånger normal hastighet med ljudet bortkopplat.
- 2 Släpp knappen vid den önskade passagen.
 - → Uppspelning börjar vid den önskade passagen.

Obs: Under Shuffle, Repeat Track eller Programmed Play, begränsas sökningen till inom det spår som spelas för tillfället.

Shuffle uppspelning (slumpmässig ordningsföljd)

- 1 Tryck på SHUFFLE före eller under uppspelning av en skiva för att starta slumpmässig uppspelning.
 - → Spåren på CD:n (eller program om inställt) spelas upp i slumpmässig ordningsföljd.
- **2** Tryck igen på SHUFFLE för att återgå till normal CDuppspelning.

Obs: Shuffle tas också bort om du öppnar skivfacket.

Upprepa CD, spår eller program

- Tryck en eller flera gånger på REPEAT under uppspelning av en CD.
 - → När REPEAT TRACK tänds, spelas det aktuella spåret upp upprepat. När REPEAT ALL lyser, spelas skivan eller programmet upprepat.



- 2 Tryck för att återgå till normal uppspelning en eller flera gånger på REPEAT tills:
 - → **REPEAT** försvinner från displayen.

Obs:


- Man kan använda Shuffle ihop med REPEAT ALL eller programmerad uppspelning.
- REPAT tas också bort om du öppnar skivfacket.

Påpekanden om programmering

- Du kan programmera upp till 99 spår för uppspelning i valfri ordningsföljd.
- Spår kan programmeras mer än en gång, men varje gång räknas som ett spår (**STEPS**).

Programmering

- **1** Tryck i stoppat läge på PROGRAM för att lägga in programläge.
 - → PROGRAM blinkar och PROGRAM visas på displayen.



2 Välj de önskade spårnumren genom att vrida tangenten EASY JOG/ENTER åt vänster eller höger och spara genom att trycka på ENTER.



eller

Knappa in ett spårnummer på siffertangenterna. Tryck vid 2-siffriga tal i snabb följd på tangenterna.

- → Spåret sparas i programmet.
- → Spårnumret, total programtid och antalet programmerade spår (STEPS) visas.
- 3 Upprepa moment 2 för alla spår som ska programmeras.
- **4** Tryck på STOP eller PROGRAM för att avsluta programmeringen.
 - → PROGRAM lyser kontinuerligt.
- **5** Tryck på PLAY/PAUSE ► **II** för att starta programmerad uppspelning.

Obs:

- Tryck på PROGRAM följt av eller ►► med CD-inspelaren i stoppat läge för att granska programmet.
- Upprepa moment **1** till **5** för att lägga till fler spår till programmet.
- Om du försöker spara fler än 99 spår visas PROG FULL på displayen.


Radera ett program

- 1 Tryck på STOP om du vill stoppa den programmerade uppspelningen.
- 2 Tryck på STOP igen för att radera programmet.
 - → **PROGRAM** försvinner från displayen.
- Programmet kan också raderas om du öppnar skivfacket.

Radera ett spår från ett program

- **1** Tryck i stoppat läge på PROGRAM för att lägga in Programläge.
- 2 Använd ◀ eller ▶ för att välja det spår varifrån raderingen ska göras.
 - → På displayen visas spårnumret och programsteget.
- 3 Tryck på CANCEL för att radera spåret från programmet.
 - → De återstående programstegen och den återstående uppspelningstiden för programmet försvinner.

Påpekanden om Menyläge



- I Menyläge får du tillgång till ett antal funktioner som inte kan nås via de vanliga tangenterna (på däckets front och på fjärrkontrollen).
- Undermenyerna TEXT gör det möjligt för dig att ge namn till skivor, spår och inkällor. Skiv- och spårnamnen visas vid uppspelning. Inkällans namn visas vid val av källan.
- I undermenyerna RECORDING kan du sätta Auto Track, Balance och Fade.
- Alla inställningar (utom Balance) som gjorts i Menyläge sparas i däckets minne och kan kallas upp och ändras när som helst.

Allmän hantering

- 1 Välj i stoppat läge CDR.
- **2** Tryck på STORE/MENU på däcket eller fjärrkontrollen för att lägga in Menyläge.
 - → TEXT EŪIT visas på displayen.
- **3** Vrid på EASY JOG/ENTER för val av de önskade undermenyerna.
- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta val.
- **5** Vrid på EASY JOG/ENTER för val av alternativ i undermenyerna.
- **6** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta val.
- **7** Tryck på STORE/MENU för att spara inställningar och gå tillbaka till undermenyn.
- 8 Tryck på STOP för att spara inställningar och avsluta Menyläget.

Obs: Text kan bara redigeras för icke slutbehandlade skivor.

Textinställningar

Spara namn

- 1 Välj undermenyn TEXT EDIT.
 - → TEXT EDIT visas på displayen.
- **2** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- **3** Vrid på EASY JOG/ENTER för val av önskat alternativ i undermenyn: CD Artist, CD Title, Track 1 Artist, Track 1 Title, etc.
- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- **5** Välj tecknen genom att vrida tangenten EASY JOG/ENTER eller genom att trycka på motsvarande siffer-/bokstavstangent på fjärrkontrollen.



- **6** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att spara tecknen och flytta till nästa markörposition.
- 7 Tryck på STORE/MENU för att spara ett namn du har lagt in och gå tillbaka till undermenyn eller på STOP för att avsluta.

Obs:

- Max 60 tecken kan sparas per styck.
- Genom att trycka på tangenten EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen utan att först välja ett tecken, kan du lägga i ett tomrum mellan tecken.
- Du kan flytta till en önskad markörposition med tangenterna
- Du kan radera ett tecken med tangenten DELETE/CANCEL.
- När en artists namn har sparats för ett visst spår, kopieras namnet automatiskt för nästa spår. Namnet kan bekräftas genom att trycka på STORE/MENU eller så kan du lägga in ett nytt namn enligt ovan.

Radera namn

- 1 Välj undermenyn TEXT ERASE.
 - → TEXT ERASE visas på displayen.
- 2 Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- **3** Vrid på EASY JOG/ENTER för val av önskat alternativ i undermenyn: All Text, CD Title, CD Artist, Track 1 Title, Track 1 Artist, etc.

- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
 - → Displayen ber dig bekräfta valet.
- **5** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- **6** Tryck på STORE/MENU för att gå tillbaka till undermenyn eller på STOP för att avsluta.

Textminne Granska/Radera Textminne

- 1 Välj undermenyn MEMORY VIEW.
 - → MEMORY VIEW visas på displayen.
- **2** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- 3 Välj den skiva du vill radera.



- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
 - → ERASE MEMORY visas på displayen.



- **5** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- **6** Tryck på tangenten EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta raderingen av texten för denna särskilda skiva.
- 7 Tryck på STORE/MENU för att gå tillbaka till undermenyn eller på STOP för att avsluta.

Obs:

- Om det inte finns några skivor i minnet visas meddelandet MEMDRY EMPTY på displayen.
- När textminnet i din CD-inspelare är fullt, visas meddelandet MEMDRY FULL, följt av FINALIZE []. Om du vill lägga till en CD i listan till skivor för vilka text är sparad, måste du radera en skiva från denna lista eller slutbehandla en annan skiva. ("för vilken text är sparad")
- MEMOR'S FULL/FINALIZE []] kan också visas under neutralisering av en CDRW-skiva för vilken text har sparats (se 'Neutralisering av CDRW-skivor'). Samma åtgärd(-er) ska utföras för att få minnesutrymme.

MENYLÄGE


Omdöpning av inkälla

- 1 Välj undermenyn NAME SOURCE.
 - → NAME SOURCE visas på displayen.
- **2** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- 3 Välj inkällan du vill döpa om.
- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- **5** Välj tecknen genom att vrida tangenten EASY JOG/ENTER eller genom att trycka på motsvarande siffer/bokstavstangent på fjärrkontrollen.
- **6** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att spara tecknen och flytta till nästa markörposition.
- **7** Tryck på STORE/MENU för att spara ett namn du har skrivit in och flytta till nästa punkt i undermenyn.

Inspelningsinställningar

Automatisk spårökning


- 1 Välj undermenyn AUTO TRACKING.
 - → RUTO TRACK visas på displayen.
- **2** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- 3 Välj AUTO TRACK ON eller OFF



- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
 - → □N eller □FF visas i 2 sekunder på displayen.
- När □N väljs, ökas spårnummer automatiskt under inspelning.
- När OFF väljs, kan du själv numrera de inspelade spåren.
- 5 Tryck på STORE/MENU för att spara inställningar och gå tillbaka till undermenyn eller på STOP för att avsluta.

Balance (endast aktiv i läge Inspelning/Standby)


- 1 Välj undermenyn SET BALANCE.
 - → SET BALANCEvisas på displayen.
- **2** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- → Ch L 128 R- 128 visas på displayen.



- **3** Ställ in den inspelningsbalansen genom att vrida på tangenten EASY JOG/ENTER.
- Åt vänster: siffran till vänster () räknas upp, höger räknas ned.
- Åt höger: siffran till höger () räknas upp, vänster räknas ned.
- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- **5** Tryck på STORE/MENU för att spara inställningar.

Fade

- 1 Välj undermenyn SET FADE.
 - → SET FAILE visas på displayen.



- **2** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
- 3 Välj FADE ON eller OFF.
- **4** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
 - → □N eller □FF visas i 2 sekunder på displayen.
- **5** Vrid EASY JOG/ENTER för val av SET FRIJE IN eller SET FRIJE OUT.
- **6** Tryck på EASY JOG/ENTER eller ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
 - → 2000 M5 visas på displayen.
- **7** Genom att trycka på EASY JOG/ENTER eller ENTER kan du sätta tiden för FADE IN eller FADE OUT.
- FADE IN startar automatiskt när du trycker på RECORD för att starta inspelningen. Din inspelning fadas automatiskt ut när du trycker på tangenten STOP ■ eller PLAY/PAUSE ▶ ■
- 8 Tryck på STORE/MENU för att spara inställningar och gå tillbaka till undermenyn eller på STOP ■ för att avsluta.

LÖSA PROBLEM

FELSÖKNING

Om CD-inspelaren är sönder, är det klokt att först gå igenom denna lista. Du kanske har glömt ett enkelt moment.

Varning!

Försök inte under några omständigheter reparera CDinspelaren själv eftersom det gör garantin ogiltig.

SYMPTOM • lösning:

- **Ingen ström** kontrollera att ON/OFF-knappen är på: CDinspelaren är i standby-läge, tryck på valfri tangent för att aktivera den
 - kontrollera att nätkabeln är rätt ansluten
 - stäng AV inspelaren och sätt sedan omedelbart på den igen

Auto track fungerar inte

- kontrollera om Auto track är valt
- kontrollera om det är 2,7 sekunders tystnad mellan spåren (enbart analog inspelning)
- kontrollera om källan är en konsumentkälla med digital utsignal enligt IEC-audionormen
- källan är DVD-spelare (ingen spårinformation)

Inget ljud

- kontrollera audioanslutningarna
- prova med en annan källa om en förstärkare används

Förstärkarens ljud är förvrängt

• kontrollera att CD-inspelarens analoga utgång inte är ansluten till förstärkarens Phono-ingång

Uppspelning startar inte

- kontrollera att skivans etikett är vänd uppåt
- rengör skivan
- kontrollera att skivan inte är defekt genom att prova med en annan skiva

Fjärrkontrollen fungerar inte

- peka med fjärrkontrollen direkt mot CDinspelaren
- kontrollera batterierna och byt vid behov
- välj den högra källan först

Spelar inte in

- rengör skivan
- kontrollera om CDR(W) är en ej slutbehandlad
- kontrollera att det går att spela in på skivan; byt vid behov
- skivan är inte en AUDIO-skiva (⋈R□N□ DISC)
- inkälla vald. Inskylten blinkar (CHECK INPUT)
- textminne fullt (MEMORY FULL/ FINALIZE []). När en CDRW måste neutraliseras för inspelning. Radera text för annan/andra skiva(-or) eller slutbehandla annan/andra skiva(-or) för att få minnesutrymme.

Inspelning är förvrängd

• kontrollera att inspelningsivån är rätt

20 sekunders paus mellan inspelningar

se Autostart inspelning

Spelaren reagerar inte

• stäng av spelaren med ON/OFF-knappen på framsidan och sätt sedan på den igen

DISC RECOVER på displayen

- strömavbrott har inträffat under inspelning, CD-inspelaren försöker reparera skivan
- om DISC ERROR sedan visas på displayen kan skivan inte användas till fler inspelningar, och kan inte slutbehandlas. Men, den kan fortfarande spelas på CD-inspelaren eller annan CD-inspelare.
- på en CDRW har spåret som spelas in gått förlorat, men fler inspelningar och slutbehandling kan fortfarande göras

The products and services described herein are not necessarily available in all contries. The specifications and design of this product are subject of change without notice.

Printed in Belgium.



